

Importer:
CHOMIK SJ
Ul. Cegielniana 114
32-420 Gdów
Tel: +48 122514027
www.chomik.pl

BACKHOME
LIVING



NÁVOD K POUŽITÍ A BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA
TOPNÝ PANEL - KONVEKTOROVÝ OHŘÍVAČ 2500W
FIN7315, FIN7889

Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt. Doporučujeme uschovat tyto pokyny pro budoucí použití pro bezpečné použití.

! Bezpečnostní pravidla

1. Před použitím zkontrolujte, zda je radiátor a všechny díly v sadě kompletní.
2. Radiátor musí být instalován v souladu s montážním návodem (viz níže).
3. Ohřívač by měl být připojen do zásuvky, která splňuje následující požadavky: AC 230V, frekvence 50/60 Hz .
4. Výrobek není určen pro venkovní použití nebo v místnostech s vysokou vlhkostí (např.
5. Je zakázáno připojovat zařízení k časovačům , které automaticky zapínají/vypínají zařízení.
6. Nenechávejte zařízení bez dozoru v blízkosti dětí a zvířat. To může způsobit popáleniny!
7. Výrobek by měl být umístěn mimo hořlavé materiály (např. nábytek, závěsy).
8. Do ochranné mřížky chladiče je zakázáno umísťovat jakékoli předměty.
9. Nedotýkejte se kovového pláště, protože se během provozu ohřívače zahřívá. Po vypnutí nechte zařízení několik minut vychladnout.
10. Když se zařízení nepoužívá, mělo by být odpojeno.
11. Před každým použitím se ujistěte, že je zařízení v dobrém stavu. Pokud máte o cokoli obavy, nepřipojujte ani nepoužívejte ohřívač.

12. Ohříváč se může poškodit, pokud ohříváč spadne nebo narazí. Před každým použitím zkontrolujte, zda kazeta není poškozená. Nepoužívejte topné těleso, pokud je vadné.
13. Při přemísťování nebo čištění ohříváče vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Při odpojování nejprve vypněte vypínač a poté odpojte zástrčku. Netahejte za kabel.
14. Demontáž elektrického ohříváče svépomocí bez povolení je přísně zakázána. Pokud je ohříváč nebo napájecí kabel poškozen, kontaktujte odborný servis.
15. Pokud je tento topný panel v provozu, nepřipojujte do stejné zásuvky jiná zařízení.
16. Zařízení by nemělo být zakryto.
17. Zařízení by nemělo být umístěno v blízkosti elektrických zásuvek.
18. Nepoužívejte prodlužovací kabel, protože se může přehřát a způsobit požár.
19. Radiátor by měl být umístěn na rovném a stabilním povrchu. Chraňte se před pády!
20. Uchovávejte mimo dosah dětí.



Návod k instalaci

- Před instalací zkontrolujte, zda jsou všechny díly kompletní a výrobek je neporušený.
- Pokud si přejete použít volně stojící elektrický ohříváč, připevněte jej k nohám dodávaným s ohříváčem podle níže uvedených pokynů. Ujistěte se, že je ohříváč namontován na rovném, stabilním a čistém povrchu.



Instalace nohou

1. Umístěte zařízení dnem vzhůru na měkkém a stabilním povrchu (například na koberci).
2. Připevněte nohy k základně radiátoru pomocí dodaných šroubů. Zarovnejte otvory v základně s otvory v nohách, vložte šrouby do otvorů a utáhněte je šroubovákem.




Montáž radiátoru na stěnu


Před zahájením instalace se ujistěte, že ve zdi nevedou žádné kabely nebo trubky, aby nedošlo k poškození. Šrouby ve stěně by měly být pevně upevněny, aby byla zajištěna bezpečná instalace elektrického ohříváče. Vezměte prosím na vědomí níže uvedenou bezpečnou vzdálenost.

- Během instalace musí být ohříváč udržován v bezpečné vzdálenosti od hořlavých materiálů a plynu a mimo dosah vody.
- Při montáži na stěnu by výška instalace od země měla být větší než 15 cm. Závěsný radiátor by měl být umístěn ve vzdálenosti nejméně 50 cm od stropu.


1. Vyjměte čtyři držáky, šest rozpěrných šroubů a šest šroubů z krabice a připevněte dva držáky ke stěně podle vzdáleností mezi otvory držáků, jak je znázorněno na obrázku níže.




2. Upevněte dva držáky na spodní straně produktu, jak je znázorněno na obrázku níže.




3. Držte produkt za boční stranu, podívejte se na polohu otvoru v zadní stěně krytu a posuňte horní část slotu ke stěně, což znamená, že instalace na stěnu je dokončena, jak je znázorněno na obrázku níže.





Displej radiátoru



Připojení radiátoru k WiFi

1. Pro připojení ohřívače k Wi-Fi si nejprve stáhněte aplikaci Smart Life do smartphonu nebo tabletu. Aplikaci najdete naskenováním QR kódu níže nebo vyhledáním „Smart Life“ v Google Play Store nebo Apple App Store Obchod .



Smart Life - Smart Living


Yu xiang

#199 in Lifestyle

★★★★★ 4.9K Ratings


Free

2. Stáhněte a nainstalujte aplikaci. Pokud ještě nemáte účet Smart Life, musíte si jej vytvořit kliknutím na tlačítko Zaregistrovat se.




Zařízení automaticky určí vaši zemi, i když to můžete v případě potřeby změnit. Zadejte své telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. Pokud zadáte telefonní číslo, bude na váš telefon zasláno ověřovací číslo: zadejte toto číslo pro ověření a poté vytvořte heslo. Pokud zadáte svou e-mailovou adresu, stačí si vytvořit heslo.

3. Chcete-li do aplikace přidat ohřívač, nejprve nastavte ohřívač do režimu připojení WiFi . Ohřívač je v tomto režimu, když ikona WiFi bliká. Pokud ikona WiFi neblíká, přejděte do pohotovostního režimu a podržte tlačítko po dobu tří sekund.
4. Jakmile ikona WiFi začne blikat, přejděte do aplikace a stiskněte Přidat zařízení. Vybrat typ zařízení (Malé spotřebiče > Radiátor) a ujistěte se, že indikátor bliká. Poté budete požádáni o zadání hesla Wi-Fi. To aplikaci umožňuje najít radiátor přes Wi-Fi.




5. V dalším kroku by se v aplikaci mělo objevit okno s odkazem.



Pokud se ohřívač nepřipojí, stiskněte a podržte tlačítko po dobu dalších tří sekund. Poté přepne na druhý režim připojení. Ohřívač má dva režimy připojení: jeden, ve kterém ikona pomalu bliká (jednou za sekundu), a jeden, kde ikona bliká rychle (třikrát za sekundu). Většina zařízení se připojí v režimu rychlého blikání.

6. Po připojení zařízení ohřívač pípne a zobrazí trvalou ikonu. Aplikace potvrdí přidání radiátoru. Nyní můžete zařízení pojmenovat, sdílet s členy rodiny nebo začít plánovat vytápění.




Tipy pro používání aplikace Smart Life

Pomocí aplikace můžete ovládat více zařízení. Stav vašich zařízení je zobrazen v seznamu zařízení:


- offline (zařízení se vypne nástěnným vypínačem),
- vypnuto (zařízení je v pohotovostním režimu),
- zapnuto (zařízení je v režimu topení).

Když je ohřívač online, dotkněte se názvu zařízení pro vstup do ovládacího rozhraní. Poznámka: Když je ohřívač offline, nebudete jej moci ovládat prostřednictvím aplikace.







Ovládání radiátoru




Nastavení časovaného ohřevu

Vytápění můžete naprogramovat vytvořením plánu vytápění, při kterém se topení zapne nebo vypne. Tyto události mohou být dočasné, jako je nastavení časovače, nebo se mohou opakovat, takže se ohřívač zapíná každý týden ve stejnou dobu. Zapínáním a vypínáním topení během týdne můžete nastavit neomezený počet událostí.



Pro každou událost musíte nastavit čas zahájení. Poté zvolte, zda jej chcete opakovat. Vyberte „Pouze jednou“, chcete-li prozatím pouze nastavit časovač. Pokud chcete, aby se událost opakovala, vyberte dny, ve kterých se bude konat. Nakonec zvolte, zda chcete, aby se ohřívač zapínal nebo vypínal. Ujistěte se, že jste v každém kroku potvrdili svá nastavení a pro uložení události stiskněte „Uložit“.

Každá událost se objeví ve vašem plánu. Události můžete aktivovat a deaktivovat pomocí přepínače. Události můžete také smazat přejetím doleva a klepnutím na „Smazat“.




Ohřívač zapípá, jakmile začne znovu topit. Ohřívač bude topit v jakémkoli režimu, ve kterém byl naposledy nastaven: není možné naplánovat změnu režimu. **Poznámka:** Pokud během události změníte nastavení ohřívače – např. jej zapnete, když se má vypnout – ohřívač zůstane nezměněn až do další naplánované události.



Funkce Smart Life

1. Sekce „Smart“ aplikace Smart Life vám umožňuje přidávat funkce, které zajišťují vytápění jednodušší a intuitivnější v provozu. Můžete přejít do sekce Smart, stisknutím ikony Smart ve spodní části aplikace.




2. Scénáře

Scénáře jsou konfigurovatelné příkazy, které připojují všechna vaše zařízení k provádění konkrétních akcí. Zobrazují se jako zkratky v aplikaci, které můžete spustit klepnutím na obrázek a nabízejí rychlý a snadný způsob, jak koordinovat vytápění. Můžete například vytvořit scénář „Zvýšení tepla“. Boost)“, který jediným dotykem zapne všechny deskové radiátory v režimu vysokého výkonu při teplotě 30°C.

Chcete-li vytvořit nové scénáře, stiskněte tlačítko na obrazovce Scénář (Scenario). Do scénáře můžete přidat libovolný počet radiátorů. Můžete ovládat, zda se zapínají nebo vypínají, v jakém režimu pracují a na jakou teplotu jsou nastaveny. Do scénáře lze přidat jakékoli zařízení ovládané aplikací SmartLife .

3. Automatizace

Automatizace umožňuje konfigurovat akce, které jsou spouštěny externími událostmi. Spouštěče zahrnují počasí, teplotu, vlhkost, západ slunce, východ slunce a vaši polohu. Pro každou událost automatizace můžete přidat více akcí a více spouštěčů, takže můžete například nastavit, aby se všechny vaše radiátory zapnuly při 21 °C, když se vrátíte domů, když sněží! Chcete-li vytvořit nové scénáře, stiskněte tlačítko na obrazovce Scénář (Scenario).




4. Hlasové příkazy

Smart Life je kompatibilní s Amazon Alexa a Google Home.

Chcete-li se připojit, nejprve si stáhněte dovednost Smart Life do domácí aplikace Alexa nebo Google. Svou domácí aplikaci Alexa nebo Google pak můžete propojit s aplikací Smart Life. V závislosti na vašem zařízení může aplikace hlasového ovládání detekovat zařízení automaticky nebo o to možná budete muset požádat.

Jakmile je dovednost Smart Life aktivována a připojena k aplikaci Smart Life, měli byste dostávat upozornění pokaždé, když přidáte nový radiátor nebo scénář. Oznámení vám řekne, co máte říci, abyste mohli ohřívač nebo scénář ovládat hlasem.

5. Sdílení

Ovládání zařízení můžete sdílet se členy rodiny. Přejděte na Správa rodiny  a poté Přidat člena. Chcete-li odeslat pozvánku, přidejte e-mailovou adresu nebo telefonní číslo nového člena rodiny. Vezměte prosím na vědomí, že můžete sdílet pouze čísla a e-mailové adresy, které jsou připojeny k zařízením kompatibilním s aplikacemi: smartphonům nebo tabletům. Při přidávání nových členů si můžete vybrat, zda je chcete nastavit jako správce. Členové přidání jako správci budou mít všechna rodinná oprávnění, včetně možnosti smazat rodinu. Členové, kteří nemají práva správce, mohou ovládat scénáře a zařízení, ale nemohou je přidávat ani odebírat.



Ovládací panel radiátoru

1. Ohřívač po zapnutí pípne. Ohřívač se spustí v pohotovostním režimu, zobrazí se ikona WiFi a aktuální pokojová teplota °C.
2. Stiskněte tlačítko ON/OFF. Uvidíte ikonu topení a ikonu režimu Eco . To znamená, že zařízení je ve stavu Eco režimu.
3. Chcete-li změnit režim vytápění, stiskněte tlačítko MODE pro přepínání mezi režimem Eco , Comfort a Anti -Frost režimem . Ikony režimů budou při přepínání mezi nimi blikat. Po několika sekundách ikona režimu přestane blikat a ohřívač začne topit ve zvoleném režimu.
4. Chcete-li upravit nastavenou teplotu v kterémkoli z režimů, můžete pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ upravit teplotu. Teplotní rozsah je od 5°C do 50°C.
5. Chcete-li nastavit časovač, stiskněte tlačítko když je ohřívač v režimu topení. Rozsah časovače je 1 – 24 hodin. Během nastavování budou čísla blikat a poté se obrazovka vrátí do režimu vytápění. Ikona časovače na obrazovce ukáže, že časovač byl nastaven. Ohřívač bude pokračovat v ohřevu, dokud nevyprší čas.
6. Chcete-li naplánovat zapnutí topení později, stiskněte tlačítko v pohotovostním režimu. Rozsah zpoždění je 1 – 24 hodin. Během nastavování budou čísla blikat a poté se obrazovka vrátí do režimu vytápění. Ikona časovače na obrazovce ukáže, že časovač byl nastaven. Ohřívač se zapne po uplynutí nastaveného času.
7. Chcete-li nastavit Dětský zámek, stiskněte a podržte tlačítko NAHORU . Na obrazovce se zobrazí ikona zámku a ovládací panel se uzamkne. Pro uvolnění stiskněte a podržte tlačítko DOLŮ . Ikona zámku zmizí, což znamená, že všechna tlačítka lze znovu použít.
8. Pracovní dosah ovládacího panelu je 2 metry.
9. Dlouhým stisknutím tlačítka času můžete vypnout všechna osvětlení displeje a stisknutím libovolného tlačítka můžete rozsvítit obrazovku displeje. Výrobek přejde do režimu slabého osvětlení po stisknutí tlačítka STOP na 30 sekund. V režimu slabého osvětlení ovládejte produkt přes APP, produkt nebude vydávat žádné zvuky!

Technické parametry

Katalogové číslo	FIN7315, FIN7889
Napětí	230V
Frekvence	50/60Hz
Výkon	2500W
Kategorie	I



Čištění a údržba

- Před prováděním jakékoli údržby vždy odpojte zařízení a nechte jej zcela vychladnout. K odstranění prachu z mřížek použijte vysavač. Očistěte vnější část zařízení vlhkým hadříkem a poté jej osušte suchým hadříkem. Nikdy nepoňujte zařízení do vody a nedovolte, aby se voda dostala do zařízení.

Výrobce/dovozce si vyhrazuje právo na změnu návodu.